

Anfangen

Commencer

Iniziare

Empezando

Get Started



insteon.com/get-started-2564-423



Mini Remote




On/Off Module



16A max pro Gerät
16A max par dispositif
16A max per dispositivo
16A máximo por dispositivo
16A max per device



Laden Sie mit Micro USB
Rechargez avec Micro USB
Ricaricare con Micro USB
Recarga con Micro USB
Recharge with Micro USB



Besuchen Sie weitere Informationen hier:

Pour plus d'informations, visitez:
Per ulteriori informazioni, visitare:
Para más información visite:
For more information, visit:

insteon.com/get-started-2564-423

1


Schalten Sie Ihre Lampe oder Geräte ein und verbinden Sie das Netzkabel mit.

Allumez votre lampe ou appareil et branchez le cordon d'alimentation sur On / Off Module.

Accendere il lampada o apparecchio e collegare il cavo di alimentazione a On / Off Module.

Encienda la lámpara o aparato y conectar el cable de alimentación en On / Off del módulo.

Turn on your lamp or appliance and connect it's power cord to On/Off Module.



2


Verbinden Sie On / Off Module mit einer Steckdose.

Branchez On Module / Off sur une prise de courant.

Collegare On Module / Off in una presa di corrente.

Enchufe en el Módulo / apagado en una toma de corriente.

Plug On/Off Module into a power outlet.



3


Schalten Sie Mini Remote auf, indem Sie den Netzschalter nach rechts schieben.

Tournez Mini à distance en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation vers la droite.

Attivare Mini Remote facendo scorrere l'interruttore di alimentazione verso destra.

Girar Mini remoto deslizando el interruptor de encendido hacia la derecha.

Turn on Mini Remote by sliding the power switch to the right.



4


Halten Sie die gewünschte Taste auf Mini Remote, bis es piept.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton souhaité sur Mini Remote jusqu'à ce qu'il sonne.

Premere e tenere premuto il tasto desiderato Mini Remote fino a quando non emette un segnale acustico.

Mantenga oprimida la tecla deseada del Mini Remoto hasta que suene.

Press and hold the desired button on Mini Remote until it beeps.



5


Halten Sie die Set-Taste, bis On/Off Module doppelte piept.

Avec On / Off Module, appuyez sur et maintenez le jeu jusqu'à ce qu'il doubles bips.

Con On / Off Module, tenere premuto il set fino a quando si doppi segnali acustici.

Con encendido / apagado del módulo, presione y mantenga el conjunto hasta que suene dobles.

With On/Off Module on, press and hold the set until it double beeps.



6

Wiederholen Sie die Schritte eins bis fünf für das zweite On / Off Module.

Répétez les étapes un à cinq pour la seconde On / Off Module.

Ripetere i passaggi da uno a cinque per il secondo On / Off Module.

Repita los pasos del uno al cinco para el segundo On / Off Module.

Repeat steps one through five for the second On/Off Module.

